

Montage vor der Fensternische:




Abb. 1:

Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite + gewünschter Überstand
 Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe + gewünschter Überstand

Decken- und Wandmontage möglich.

Bitte beachten Sie:

Paketbreite, Fensterbank, Fenstergriffe, überstehende Beschläge, Heizkörper, empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Montage in der Fensternische




Abb. 2:

Deckenmontage:

Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite - 10 mm
 Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe - 20 mm

Wandmontage:

Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite - 10 mm
 Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe - 40 mm

Wandmontage mit Nischenträger:

Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite - 20 mm
 Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe - 40 mm

Maße an mehreren Stellen kontrollieren

Bitte beachten Sie:

Paketbreite, Fenstergriffe, überstehende Beschläge, Heizkörper, empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellangaben:

- Anzahl
- Schienenfarbe (weiß oder silber eloxiert)
- Bestellbreite in cm
- Bestellhöhe in cm
- Montageart: Wand oder Decke
- Bedienseite: links oder rechts
- Behangseiten
- Bedienhöhe in cm